
BOSCH
945
PM


Rufgenerator
Senderelais
Tonruftaste I
Sendetaste
Tonruftaste II
Mikrofon-
Lautsprecher
NF-Vorverstärker
NF-End-
verstärker
Sender-Endstufe
Mikrofonverstärker
Rauschsperre
Diskriminator
Verdoppler
Begrenzer
2. ZF-Verstärker
(473 kHz)
2. Mischstufe
Sender-
mischer
1. ZF-Verstärker
(21,4 MHz)
2. Oszillator
(21,873 MHz)
VHF-
Vorstufe
NC-Akkumulator
(12 V)
Quarzfilter
(21,4 MHz)
10,7 MHz-
Oszillator-
Modulator
1. Mischstufe
Hauptoszillator